


## STEUERZEITENWERKZEUG FÜR OPEL 1,6 CDTI

Artikel-Nr. 999166

 Schaumstoffeinlage  
komplett bestückt

1/6



Art.-Nr. 999166

passend für folgende Motorcodes:

B16DTC, B16DTE, B16DTH, B16DTJ, B16DTL, B16DTN, B16DTR,  
B16DTU, D16DTE, D16DTH, D16DTI, D16DTJ, D16DTN, LVK,  
LVL, LVM, LWQ, LWV, LXQ

**Hinweis:**

Bei B16DTH Motoren der Kennung DV6FC (verbaut in Cross-  
land, Grandland) kann es sich um einen Zahnriemenmotor  
handeln, hierfür wird Art.-Nr. 999162-3 benötigt.

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
116862	1 Stk	Spannstift für Ventilsteuerketten	EN-50513
106222	1 Stk	Absteckdorn für Nockenwelle	EN-51143
106385	1 Stk	Fixierung für Kurbelwelle	EN-51140
999166S	1 Stk	Schaumstoffeinlage 197,5 x 187 x 32 mm	
115268	1 Stk	Koffer für Werkstattordnung	

### BENÖTIGTES ZUSATZWERKZEUG BEI AUSBAU DER NOCKENWELLE:

115413	1 Stk	Haltewerkzeug für Nockenwellenrad Notwendig bei Ausbau der Nockenwelle	EN-51188
106511	1 Stk	Fixier- und Einstellwerkzeug für Vanos Notwendig bei Ausbau der Nockenwelle	EN-50509



Diese Artikel sind  
nicht enthalten!



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Zusatzwerkzeug Steuerzeitenwerkzeug für Opel 1,6 CDTI, Artikel-Nr. 999166



Diese Artikel sind nicht enthalten!

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
50002 	1 Stk	Nockenwellenrad-Gegenhalter zum Lösen der Riemenscheiben-Schrauben	universell

Anwendungsbilder



ABSTECKDORN FÜR NOCKENWELLE 106222



FIXIERUNG FÜR KURBELWELLE 106385

